MODE D'EMPLOI

CAFETIERE

KZ8F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.

3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

Instructions Importantes
A conserver pour un usage ultérieur

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des indications importantes concernant la sécurité et l'utilisation de votre appareil. Afin de diminuer le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures.
N'utilisez cet appareil que conformément à ce mode d'emploi. N'utilisez que des éléments fournis avec l'appareil ou recommandés par le fabricant.
Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
– des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
– des fermes;
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.
-Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes, y compris les enfants, avec une capacité physique, sensorielle ou mentale limitée. Ces personnes ne peuvent également pas utiliser l'appareil si elles ne disposent pas de suffisamment d'expérience ou de connaissances de l'appareil, à moins qu'elles aient reçues les instructions ou soient sous la surveillance d'une personne compétente et responsable de leur sécurité.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé à l'extérieur.
-Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
-La surveillance étroite est indispensable lorsque l'appareil est utilisé à proximité des enfants.
-Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée similaire afin d'éviter un danger.
-Retirez toujours la fiche de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
-Avant de débrancher l'appareil, mettez-l'interrupteur sur « 0 / Off».
-L'appareil, le cordon ou la fiche ne peuvent jamais être plongés dans l'eau ou d'autres liquides.
-Débranchez l'appareil quand il est hors fonction ou quand vous voulez le nettoyer.
- --N'utilisez plus la cafetière si le cordon, la fiche ou l'appareil sont endommagés ou si l'appareil fonctionne mal. Retournez chez votre vendeur pour toute révision ou réparation.
-Veillez à ce que le cordon ne vous dérange pas et ne puisse entrer en contact avec des surfaces chaudes.
-Tenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
-Ne touchez jamais les surfaces chaudes.
-La verseuse est uniquement prévue pour cet appareil, ne la chauffez jamais sur une cuisinière.
-Ne place z jamais une verseuse chaude sur une surface mouillée ou froide.

- N'utilisez plus la verseuse si elle est cassée ou si sa poignée est déserrée.
-Ne nettoyez pas la verseuse avec des produits de nettoyage abrasifs ou d'éponges métalliques.
-N'utilisez pas la verseuse dans le four à micro-ondes.
-L'appareil n'est pas destiné à être mise en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par commande à distance séparé.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI.

A RETENIR

Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
Vérifiez que la tension de l'appareil et celle du réseau soient identiques.
Le réservoir d'eau ne peut pas être rempli au dessus du niveau maximum.
Avant de remplir le réservoir d'eau nte, il faut mettre le bouton « on/off sur la position « off »..Attendez au moins 5 minutes entre deux préparations.
Ne placez jamais la verseuse sur une surface chaude ou dans un four chaud. Evitez de toucher les parties chaudes et le cordon pendant que l'appareil fonctionne. N'utilisez jamais de détergents abrasifs ou d'éponges métalliques pour nettoyer l'appareil

LE CORDON : QUELQUES PARTICULARITES

La cafetière est pourvue d'un cordon court pour éviter que vous ne tombiez. Soyez très prudent en utilisant une rallonge.
Les rallonges que vous utilisez doivent répondre aux conditions suivantes : Le courant ou la puissance indiqués sur la de la rallonge doit être égale ou supérieur à celle de la cafetiere (voir plaque signalétique).
Veillez à ce que la rallonge ne dépasse pas votre plan de travail, des enfant pourraient tirer dessus ou vous pourriez tomber.

MODE D'EMPLOI

Avant de déguster votre première tasse de café : Fait passer 2 fois de l'eau claire dans votre appareil.
Prenez la verseuse.
Ouvrez le couvercle du réservoir.
Remplissez le réservoir d'eau froide à l'aide de la verseuse.
N'utilisez jamais d'eau chaude.
Introduisez un filtre à café en papier dans le support.
Versez la quantité de café désirée dans le filtre.
Installez la verseuse avec son couvercle sur la plaque chauffante.
Appuyez sur le bouton « on/off », la lampe-témoin s'allumera.
Dès que votre café est prêt, vous pouvez enlever la verseuse de la plaque chauffante.
Toutefois, le système anti-gouttes permet d'interrompre l'écoulement et de prendre une tasse de café sans que l'eau ne coule sur la plaque chauffante.

ATTENTION : LE SYSTEME ANTI-GOUTTES FONCTIONNE UNIQUEMENT SI LA VERSEUSE EST POURVUE DE SON COUVERCLE.
Quand le café est prêt, prenez la verseuse de la plaque chauffante. Remplacez la verseuse sur la plaque chauffante.
Tant que l'appareil marche, le café reste chaud.
Après 2 heures l'appareil arrêt automatiquement.
ATTENTION : LAISSEZ REFROIDIR L'APPAREIL PENDANT 5 MINUTES ENTRE DEUX PREPARATION DE CAFE.

PROGRAMMER VOTRE APPAREIL
RÉGLEZ L'HEURE

réglez l'heure en appuyant sur le bouton « H », ensuite, réglez les minutes en appuyant sur le bouton « MIN ».

REGLAGE DE LA PROGRAMMATION :

Remplissez d'abord l'appareil avec de l'eau et du café.
Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre cafetière se mette en marche.
Laissez le bouton "SET" enfoncé.
Pendant que vous tenez enfoncé le bouton "SET", réglez l'heure en appuyant sur le bouton « H », ensuite, réglez les minutes en appuyant sur le bouton « MIN ». Après avoir réglé l'heure, quand vous lâcher le bouton "SET", l'heure actuelle s'affichera à nouveau.
Appuyez sur le bouton 'DELAY", la lumière bleue s'allumera. L'appareil est maintenant programmé et se mettra en marche automatiquement. Vous pouvez mettre fin à la programmation en appuyant à nouveau sur « ON/OFF ».
Quand des variations de tension électrique surviennent, il est possible que la minuterie ne fonctionne pas correctement et doive de nouveau être réglée.
Le temps de programme réglé est conservé en mémoire. Si vous souhaitez réutiliser le temps de programme, appuyez à nouveau sur « DELAY » et votre cafetière sera programmée selon l'heure réglée auparavant.
Vous pouvez vérifier à tout moment le temps de programme en appuyant sur le bouton « SET ».

INDICATEUR DE NETTOYAGE

La cafetière est équipée d'un indicateur de nettoyage. Quand vous avez utilisé l'appareil 200 fois, un signal retentira. Ce signal signifie qu'il est temps de détartrer votre cafetière. Vous pouvez arrêter le signal en appuyant sur le bouton « DELAY » et en tenant ce dernier au moins 3 secondes.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Retirez la fiche lorsque vous voulez nettoyer l'appareil.
Le porte-filtres peut être retiré pour le nettoyage.
Nettoyez régulièrement l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide. Essuyez-le.

N’utilisez pas de produits abrasifs.
La plaque chauffante doit être froide avant de la nettoyer.
Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau ou un autre liquide.
N’utilisez jamais de chiffon pour nettoyer le réservoir. Il pourrait rester des peluches.
Rincez de temps à autre le réservoir à l’eau claire.

DETARTRAGE

Détartrez régulièrement votre cafetière électrique. Pour un usage normal (2 verseuses pleines par jour), nous vous conseillons de suivre les règles suivantes :
Dureté de l’eau jusqu’à 18°dh : 2 à 3 fois par an. Dureté de l’eau au dessus de 18° dh : 4 à 5 fois par an.
Votre compagnie des eaux peut vous renseigner sur la dureté de l’eau de votre région.
Pour détartrer votre appareil, faites passer 2 fois du vinaigre au lieu d’eau.
Après le détartrage, faites encore passer 2 fois de l’eau claire afin de supprimer le goût du vinaigre et les derniers restes de calcaire. Lavez la verseuse, le couvercle et le porte-filtres.

BULLETIN DE COMMANDE POUR PIÈCES DÉTACHÉES DU QUIGG-KZ8F CAFETIÈRE.

Complétez ce bulletin de commande et renvoyez-le par poste à l`adresse suivante :

BENCO INTERNATIONAL
BOUWELVEN 12A
2280 GROBBENDONK
BELGIQUE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Le soussigne commande :

	Quantité	Prix unique	Prix total
Verseuse		6,20 □	
Frais d'envoi			9,00 □
TOTAL			

Merci de renvoyer le bulletin de commande a BENCO avant le paiement.

Paiement à l'avance par virement IBAN : FR76 3007 6029 1911 6205 0020 068
SWIFT : NORDFRPP
avec mention QUIGG-KZ8F

Nom : _____

Adresse : _____

_____

_____

TEL : _____

Date + signature :